


DO NOT PRINT THIS PAGE -
IT IS FOR INFORMATION ONLY



SEPARATIONS		JOB INFO				
PROCESS BLACK	PID #: 216793_s1_s6		Brand: No Brand			
	Agency Job #:		Brand Contact: Stephanie Rankin			
	Product Description: Corner Cabinet		Barcode: 5059340331744 / 5059340331775			
			Vendor: Media			
			No. of New Line Drawings: 0			
		Page Size: A5 / No. of Pages:				
VERSION #						
1 25/07/21 Vijay		2 29/07/21 Manisha		3 04/08/21 Manisha		4 XX/XX/21 XXXX
						5 XX/XX/21 XXXX
This file is the property of Kingfisher Group Plc. No copying, alteration or amendment ispermitted without written authorisation from the Kingfisher Brand Team.						
翠丰集团不会以专色(PMS)作参考，请参照已提供的印刷 标准及Lab色彩数值生产以符合印刷品之标准。 本文件的版权归翠丰集团所有。未经翠丰品牌团队的书面同意，不得对本文件进行复制、变更或修改。						



5059340331744 / 5059340331775 / 5059340331805



FR Contenu

ES Contenido

PT Conteúdo

02



Description du produit

04

ES Descripción del producto

04

PT Descrição do produto

04



Sécurité

05

ES Seguridad

07

PT Segurança

08



Garantie

05

ES Garantía

07

PT Garantia

09



Assemblage

10

ES Montaje

10

PT Montagem

10



=




+



FR AVERTISSEMENT ! Avant de manipuler le produit, il est nécessaire d'avoir lu attentivement et parfaitement compris tous les avertissements de sécurité.

ES ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de seguridad con detenimiento y asegúrese de que las ha entendido completamente antes de manipular el producto.

PT AVISO! Leia atentamente todos os avisos de segurança e certifique-se de que estes são totalmente compreendidos antes de manusear o produto.



[A] x 8



[B] x 8



[C] x 6



[D] x 8



[E] x 4



[G] x 40



[H] x 4




[L] x 2



[M] x 2



[N] x 1



[O] x 4




[P] x 4



[Q] x 3



[R] x 4



[S] x 3




FR Description du produit

ES Descripción del producto

PT Descrição do produto

04





FR Pour bien commencer

- Vérifier le contenu du carton et s'assurer qu'il contient toutes les pièces. En cas de pièces manquantes, merci de contacter votre magasin qui sera en mesure de vous aider.
- Avant de commencer, veiller à disposer des outils adaptés, d'un espace suffisant ainsi que d'une surface propre et sèche pour l'assemblage du meuble.
- Vérifier qu'aucun tuyau ou câble n'est dissimulé avant de commencer à percer.
- Nous déconseillons l'utilisation de tournevis électriques pour l'assemblage de ce produit.
- Toujours s'assurer que les vis sont bien positionnées dans les trous pré-perçés.
- Veiller à ne pas trop serrer les vis.
- Vis et chevilles murales non fournies.

Sécurité

- Pour un usage domestique uniquement.
- Toujours travailler sur une surface plane et ferme pour s'assurer que tous les pieds restent en contact avec le sol.
- Une vérification structurelle du produit doit être effectuée régulièrement. Ne pas utiliser le produit en cas de doute sur sa conformité à l'usage.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec ce produit.

Avertissement

L'installation doit être effectuée en respectant parfaitement les instructions du fabricant.

- En cas de doute quant à l'installation de ce produit, faire appel à un expert.
- **AVERTISSEMENT** : L'installation doit être effectuée par une personne compétente uniquement. Ce produit peut être dangereux et causer des blessures ou des dégâts matériels s'il n'est pas installé correctement.
- Meuble au sol : pour éviter tout risque de renversement, ce produit doit être utilisé avec les dispositifs de fixation fournis.
- Meuble à suspendre : pour éviter tout risque de chute, ce produit doit être utilisé avec le dispositif de fixation murale fourni.
- Meuble à suspendre au mur et/ou au plafond : vérifier la solidité du mur/plafond pour s'assurer que les dispositifs de fixation résisteront aux forces générées.

- Les dispositifs de fixation au mur ne sont pas inclus dans la mesure où chaque type de mur nécessite des types de dispositifs de fixation différents. Utiliser les dispositifs de fixation adaptés aux murs de votre maison.

Entretien et Maintenance

- Utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer la surface de votre meuble.
- Ne pas laisser d'eau stagner sur votre meuble. Essuyer immédiatement toute trace de déversement ou d'éclaboussures.
- Ne jamais utiliser de solvants, de tampons à récurer, de produits abrasifs, d'eau de Javel, d'acides, de détergents puissants, de produits nettoyants chimiques agressifs ni de solutions de nettoyage à base de solvant pour nettoyer le produit.

Contrôle Régulier

Vérifier que tous les composants et fixations de ce produit sont bien fixés. Ne pas utiliser le produit en cas de doute sur sa conformité à l'usage.

Garantie

Nous veillons tout particulièrement à sélectionner des matériaux de haute qualité et à utiliser des techniques de fabrication qui nous permettent de créer des produits à la fois design et durables. Ce produit bénéficie d'une garantie fabricant de 15 ans couvrant les défauts de fabrication à compter de la date d'achat (en cas d'achat en magasin) ou de la date de livraison (en cas d'achat sur Internet), sans coût supplémentaire pour une utilisation domestique normale (non commerciale ni professionnelle). Pour déposer une réclamation au titre de cette garantie, vous devez présenter votre preuve d'achat (ticket de caisse, facture d'achat ou toute autre preuve recevable en vertu de la loi en vigueur). Conservez votre preuve d'achat dans un endroit sûr. Pour que cette garantie soit applicable, le produit que vous avez acheté doit être neuf. La garantie ne s'applique pas aux produits d'occasion ou aux modèles d'exposition. Sauf indication contraire prévue par la loi en vigueur, tout produit de remplacement fourni au titre de la présente garantie ne sera garanti que jusqu'à expiration de la période de garantie initiale. Cette garantie couvre les défaillances et dysfonctionnements du produit, sous réserve que le produit ait été utilisé conformément à l'usage pour



lequel il a été conçu, qu'il ait été installé, nettoyé et entretenu conformément aux informations contenues dans les présentes conditions générales ainsi que dans le manuel d'utilisation, et conformément à la pratique, sous réserve que celles-ci n'aillent pas à l'encontre du manuel d'utilisation.

Cette garantie ne couvre pas les défauts et dommages causés par l'usure normale ni les dommages pouvant résulter d'une utilisation non conforme, d'une installation ou d'un assemblage défectueux, ou d'une négligence, d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'une modification du produit. Sauf indication contraire prévue par la loi en vigueur, cette garantie ne couvre en aucun cas les coûts accessoires (expédition, transport, frais de désinstallation et réinstallation, main d'œuvre, etc.), ni les dommages directs et indirects. Si le produit est défectueux, nous nous engageons, dans un délai raisonnable, à fournir les pièces de rechange ou à procéder à un échange partiel ou total.

Cette garantie est valable dans le pays où vous avez acheté ce produit. Toute demande au titre de la garantie doit être adressée au magasin où vous avez acheté ce produit.

Cette garantie s'ajoute à vos droits au titre de la loi, sans les affecter.

Si vous avez acheté ce produit en France, en plus de cette garantie commerciale, le vendeur reste tenu de respecter la garantie légale de conformité prévue par les articles L217-4 à L217-14 du Code de la consommation et aux articles qui concernent les vices cachés de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code civil. Le distributeur auprès duquel vous avez acheté ce produit répond de tout défaut de conformité ou vice caché du produit, conformément aux présentes dispositions.

En vertu de l'article L217-16 du Code de la consommation, lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant la durée de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui reste à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. Garantie légale de conformité (extrait du Code de la consommation) : Article L217-4 du Code de la consommation -

Le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la livraison. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. Article L217-5 du Code de la consommation - Le bien est conforme au contrat : 1. S'il est adapté à l'objectif généralement prévu pour des biens similaires et, le cas échéant : s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités présentées par le vendeur à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; s'il présente des qualités que l'acheteur peut légitimement attendre au regard des déclarations publiques faites par le vendeur, par le fabricant ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2. Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. Article L217-12 du Code de la consommation - Toute réclamation suite à un défaut de conformité est limitée à deux ans à compter de la livraison du bien. Garantie légale sur les vices cachés (extrait du Code de la consommation) : Article 1641 du Code civil - Le vendeur est tenu de la garantie en cas de défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Article 1648 du Code civil (alinéa 1) - Toute réclamation résultant de vices cachés doit être faite par l'acheteur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

**IMPORTANT -
CONSERVER CES
INFORMATIONS
POUR RÉFÉRENCE
ULTÉRIEURE : À LIRE
ATTENTIVEMENT**



ES Empezando

- Revise el paquete y compruebe que tiene todas las piezas de la lista. Si no es así, póngase en contacto con su tienda local para que le ayuden.
- Cuando esté listo para comenzar, asegúrese de disponer de las herramientas correctas a mano, espacio suficiente y una zona seca y limpia para el montaje.
- Le recomendamos que evite utilizar atornilladores eléctricos para el montaje del producto.
- Compruebe siempre que los tornillos se colocan exactamente en los orificios guía pretaladrados.
- Tenga cuidado de no apretar los tornillos de más.
- Asegúrese de que no haya tuberías ni cables ocultos en el lugar donde quiera taladrar.
- Tornillos y tacos no incluidos.

Seguridad

- Solo para uso doméstico.
- Utilice el producto siempre sobre un suelo firme y nivelado, y asegúrese de que todas las patas estén bien asentadas en el suelo.
- Se deben llevar a cabo controles estructurales periódicos del producto. No lo utilice si tiene dudas sobre su idoneidad para el uso.
- No deje que los niños jueguen con este producto.

Advertencia

La instalación debe realizarse siguiendo al pie de la letra las instrucciones del fabricante.

- Si tiene alguna duda sobre la instalación de este producto, consulte a un profesional técnico cualificado.
- **ADVERTENCIA:** Solo un profesional cualificado debe realizar la instalación. Si no se instala correctamente, este producto puede ser peligroso y causar lesiones o daños materiales.
- Muebles colocados en el suelo: Este producto debe utilizarse con las fijaciones suministradas para evitar que se vuelque.
- Muebles colgados: Este producto debe utilizarse con la fijación de pared suministrada para evitar que se caiga.
- Muebles colgados en la pared o el techo: Compruebe la solidez de la pared o el techo para asegurarse de que las fijaciones soportarán el peso.

- No se incluyen las fijaciones para la pared, ya que cada tipo de pared requiere unas fijaciones concretas. Utilice las fijaciones que sean adecuadas para las paredes de su hogar.

Cuidados y mantenimiento

- Utilice un paño suave y seco para limpiar la superficie de los muebles.
- No deje que el agua permanezca sobre la superficie de los muebles. Limpie los derrames o salpicaduras inmediatamente.
- No utilice nunca sobre el producto disolventes, decapantes, abrasivos, lejía, ácidos, detergentes fuertes, limpiadores químicos agresivos ni soluciones de limpieza tipo disolvente.

Control periódico

Compruebe que todos los componentes y fijaciones del producto son seguros. No lo utilice si duda sobre su idoneidad para el uso previsto.

Garantía

Nos preocupamos por seleccionar materiales de alta calidad y usar técnicas de fabricación que nos permitan crear productos que aporten diseño y durabilidad. Este grifo incluye una garantía del fabricante de 15 años frente a defectos de fabricación, a partir de la fecha de compra (en caso de haberse adquirido en un establecimiento) o de la fecha de entrega (en caso de haberse adquirido por Internet), sin coste adicional alguno y aplicable a un uso doméstico habitual (uso no profesional ni comercial). Para presentar una reclamación conforme a esta garantía, deberá presentar el comprobante de compra (como un recibo, factura de compra u otras pruebas admisibles en virtud de la ley aplicable). Conserve su comprobante de compra en un lugar seguro. Para poder acogerse a esta garantía, el producto adquirido deberá ser nuevo; la garantía no se aplicará a productos de segunda mano ni a productos de exposición. A menos que la legislación vigente indique lo contrario, todo producto de sustitución entregado conforme a esta garantía tendrá cobertura solo hasta la fecha de vencimiento original.

La presente garantía cubre los fallos y anomalías del producto siempre y cuando este se haya utilizado para los fines para los que está destinado y que su instalación, limpieza, cuidado y mantenimiento se hayan efectuado de conformidad



tanto con la información descrita en estos términos y condiciones, y en el manual del usuario, como con la práctica habitual, siempre y cuando esta no entre en conflicto con el manual de usuario.

Esta garantía no cubre defectos ni daños causados por el desgaste normal, ni daños que pudieran ser resultado de usos indebidos, instalaciones o montajes deficientes, negligencia, accidente, uso incorrecto o modificación del producto. A menos que se indique lo contrario en la ley aplicable, esta garantía no cubre, bajo ningún concepto, los gastos accesorios (transporte, movimiento, costes de desinstalación y reinstalación, mano de obra, etc.) ni los daños directos o indirectos.

Si el producto presenta algún defecto, procederemos a sustituirlo en un plazo razonable. Los derechos en virtud de esta garantía tendrán vigencia en el país donde haya adquirido el producto. Las consultas relacionadas con la garantía deberán dirigirse a la tienda en la que adquirió el producto. La garantía es complementaria y no afecta a sus derechos legales.

**IMPORTANTE:
GUARDE ESTA
INFORMACIÓN
PARA FUTURAS
CONSULTAS.
LÉALA
ATENTAMENTE**

PT Iniciar

- Verifique o pacote e certifique-se de que tem todas as peças listadas acima. Se não tiver, entre em contato com a sua loja local que poderá ajudá-lo.
- Quando estiver pronto para começar, certifique-se de que tem as ferramentas adequadas disponíveis, bem como espaço suficiente e uma área seca e limpa para a montagem dos móveis.
- Certifique-se de que não há tubos nem cabos de abastecimento ocultos onde pretende perfurar.
- Não recomendamos a utilização de aparafusadoras para a montagem deste produto.
- Certifique-se sempre de que os parafusos se encontram exatamente nos orifícios piloto pré-perfurados.
- Tenha cuidado para não apertar demasiado nenhum dos parafusos.
- Parafusos e buchas não incluídos.

Segurança

- Exclusivo para uso doméstico.
- Utilize o produto sempre sobre o chão firme, certificando-se de que as pernas permanecem em contacto com o solo.
- Realize verificações estruturais periódicas deste produto; não utilize em caso de dúvida da sua adequação à finalidade.
- Não permita que as crianças brinquem com este produto.

Aviso

A instalação deve seguir exatamente as instruções do fabricante.

- Se tiver dúvidas relativamente à instalação deste produto, consulte uma pessoa com competência técnica.
- **AVISO:** A instalação tem de ser realizada por uma pessoa competente. Este produto pode ser perigoso, causar ferimentos ou danos materiais se instalado incorretamente.
- Móveis colocados no chão: para evitar que tombe, este produto deve ser utilizado com os dispositivos de fixação fornecidos.
- Móveis pendurados: para evitar que caia, este produto deve ser utilizado com o dispositivo de fixação na parede fornecido.



- Móveis pendurados na parede e/ou no teto: verifique a solidez da parede/teto para garantir que os dispositivos de fixação resistem às forças geradas.
- Os dispositivos de fixação para a parede não estão incluídos, uma vez que diferentes materiais de parede requerem diferentes tipos de dispositivos de fixação. Utilize dispositivos de fixação adequados para as paredes da sua casa.

Cuidados e manutenção

- Utilize um pano seco macio para limpar a superfície dos seus móveis.
- Não deixe água acumulada nos seus móveis. Limpe de imediato quaisquer derramamentos ou salpicos.
- Nunca utilize solventes, esfregões, abrasivos, lixívia, ácidos, detergentes fortes, produtos químicos agressivos ou soluções de limpeza tipo solvente no produto.

Verificação periódica

Verifique para garantir que todos os componentes e fixações deste produto estão seguros. Não utilize se tiver dúvidas sobre a sua adequação para o efeito.

Garantia

Empenhamo-nos especialmente na seleção cuidada de materiais de elevada qualidade e utilizamos técnicas de fabrico que nos permitem criar produtos que incorporam design e durabilidade. Esta torneira tem uma garantia de 15 anos do fabricante que abrange defeitos de fabrico a partir da data de aquisição (se comprada na loja) ou da data de entrega (se comprada online), sem custo adicional, para uma utilização doméstica normal (não profissional ou comercial). Para apresentar uma reclamação ao abrigo desta garantia, é necessário apresentar a prova de compra (tal como um recibo, uma fatura de compra ou outra prova admissível em conformidade com a lei em vigor). Mantenha o comprovativo de compra num lugar seguro. Para esta garantia se aplicar, o produto comprado tem de ser novo; não se aplica a produtos em segunda mão ou a produtos de exibição. Salvo disposição em contrário na lei em vigor, a garantia de qualquer produto de substituição expira no final do período de garantia do produto original.

Esta garantia cobre defeitos e falhas de produto, desde que o produto tenha sido utilizado para o fim a que se destina e tenha sido sujeito à instalação, limpeza, manutenção e a cuidados de acordo com as informações contidas nestes termos e condições, no manual do utilizador e na prática padrão, desde que a mesma não contrarie o manual de utilizador.

Esta garantia não cobre defeitos e danos causados pelo desgaste normal, nem danos que possam resultar de utilização indevida, instalação ou montagem incorreta, negligência, acidentes, utilizações indevidas ou modificações do produto. Salvo disposição em contrário na lei em vigor, esta garantia não abrange, em caso algum, custos auxiliares (expedição, deslocação, custos de desinstalação e reinstalação, mão de obra, etc.), ou danos diretos e indiretos.

Se o produto apresentar defeitos, iremos, dentro de um prazo razoável, proceder à sua substituição.

Os direitos no âmbito desta garantia têm força executiva no país onde adquiriu este produto.



As questões relativas à garantia devem ser esclarecidas na loja onde adquiriu o produto.

A garantia complementa e não afeta os seus direitos legais.

IMPORTANTE - GUARDE ESTAS INFORMAÇÕES PARA CONSULTA FUTURA: LEIA COM ATENÇÃO





A




→ 2A

B



→ 2B


01



[A] x 4



[04] x 1





2A



[C] x 3




[G] x 2



[R] x 1



[05] x 1



3A



[C] x 3




[S] x 2



[G] x 6




[02] x 1






4A



5A




[B] x 4





6A



[A] x 4




[G] x 6




[R] x 3



[O1] x 1



7A






8A



[B] x 4




9A



[Q] x 3



[G] x 6






10A




[L] x 2



[M] x 2



11A






12A



[G] x 8







13A



[G] x 3





14A




[G] x 3




[S] x 1



[03] x 1



15A







16A



[G] x 6






17A



[N] x 1





18A




[D] x 8



[E] x 4




[H] x 4









19A



[O] x 4






[W] x 8



[O] x 4



[P] x 4






20A



[P] x 4




[W] x 8









21A



[J] x 4



→ 22



2B



[C] x 3




[G] x 2



[R] x 1



[05] x 1



3B



[C] x 3




[S] x 2



[G] x 6




[02] x 1






4B



5B




[B] x 4





6B



[A] x 4




[G] x 6




[R] x 3



[01] x 1



7B







8B



[B] x 4




9B



[Q] x 3



[G] x 6






10B




[L] x 2



[M] x 2



11B






12B



[G] x 8







13B



[G] x 3

[G]





14B




[G] x 3




[S] x 1



[03] x 1



15B







16B



[G] x 6






17B



[N] x1





18B






[D] x 8



[E] x 4




[H] x 4







19B



[O] x 4





[W] x 8



[W] x 8




[J] x 4



[W]

[O]






20B



[P] x 4




[W] x 8









21B





[J] x 4







22





23





24



	Fabricant • Fabricante:	ES	www.bricodepot.es
	EU Manufacturer:		Para consultar los manuales de instrucciones en línea, visite www.kingfisher.com/products
	Kingfisher International Products B.V.		
	Rapenburgerstraat 175E	PT	www.bricodepot.pt
	1011 VM Amsterdam		Para consultar manuais de instruções online, visite www.kingfisher.com/products
	The Netherlands		
	www.kingfisher.com/products		
FR	www.castorama.fr		
	www.bricodepot.fr		
	Pour consulter les manuels d'instructions en ligne, rendez-vous sur le site www.kingfisher.com/products		